

514 1012


Freesmal t.b.v. infrezen scharnieren in klepramen

Freesmal bestaat uit:

- ⇒ 1x Draagprofiel lengte 1200 mm met 2 x einddop
- ⇒ 2x Freessjabloon 76 met elk een aanslagbout voor tochtstrip (freessjabloneren zijn voorzien van raamaanslagen)
- ⇒ 1x Kozijn/raamaanslag

Specifieke kenmerken:

Freesmal t.b.v. infrezen van scharnieren 76x76 in kozijn en raam met of zonder voorgemonteerde tochtstrip. Mal zonder nastellen te gebruiken voor linkse en rechtse ramen. (alleen de aanslagen moeten aan de andere zijde gemonteerd worden). Mal is toepasbaar in alle soorten kozijnen voor klepramen t/m 1400 mm hoogte of breedte. Mal wordt d.m.v. schroeven op raam of in kozijn vastgezet. Gebruik frees diameter 20mm (radius aan scharnier is 10 mm) en sjabloonring 30 mm .



Handleiding:

Zet eenmalig de aanslag en de sjablonen op de juiste afstanden. Bouten bij voorkeur dmv. een bolkopinbussleutel handvast aandraaien. Plaats de mal met de kozijnaanslag tegen de juiste kozijnpost. Zorg dat de sjablonen goed tegen de sponning van het kozijn aanliggen. (eventueel op de boutkopjes indien er nog een tochtstrip later gemonteerd moet worden. OF:

Leg de mal op de deur met de uitgezette aanslag tegen de bovenzijde van de raamvleugel. De omlaagdraaiende aanslagen in de sjablonen nu tegen de raamvleugel aanleggen. (altijd wel opletten dat de mal in de juiste richting op de raamvleugel ligt).

Zet dmv schroeven van 4 mm de sjablonen vast in het kozijn/ op de raamvleugel. (schroeven handvast aandraaien).

Bestelinformatie:

	Freesmal set compleet bestelnr.	514 1012
1	Sjabloon 76	514 1011
2	Kozijn / raam aanslagblok compleet	514 1002
3	Draagprofiel lengte 1200 mm	510 0011
	Sjabloonblok 89	514 1001

