

514 1060

Freesmal t.b.v. infrezen deurscharnieren 160



Freesmal bestaat uit:

- ⇒ 1x Geleider lengte 2030 mm en opzetstuk van 400 mm. met 2 x einddop
- ⇒ 3x Freessjabloon 160 met elk een aanslagbout voor tochtstrip (freessjablonen zijn voorzien van deuraanslag)
- ⇒ 1x Kozijn/deuraanslag (vlak)

Specifieke kenmerken:

Freesmal t.b.v. infrezen van scharnieren 160x... in kozijn en deur met of zonder voorgemonteerde tochtstrip. Mal zonder nastellen te gebruiken voor linkse en rechtse deuren. De deuraanslagen vallen door zwaartekracht vanzelf naar beneden indien de mal op de deur gemonteerd wordt. Er wordt een vaste afstand tussen de deur en de bovenste deurpost gerealiseerd van 2mm. De afstand tussen deur en kozijn is vast 1mm. Mal is toepasbaar in alle soorten kozijnen voor stompe deuren en deuren t/m 2600 mm hoogte.

Mal wordt d.m.v. schroeven op deur of in kozijn vastgezet. Gebruik frees diameter 20mm en sjabloonring 30 mm.

Scharnierreadius 12 mm wordt met deze mal gerealiseerd.

Handleiding:

Zet eenmalig de aanslag en de sjablonen op de juiste afstanden (schroeven handvast aandraaien bij voorkeur met een bolkop inbussleutel).

Plaats de mal met de kozijnaanslag tegen de bovenste deurpost.

Zorg dat de sjablonen goed tegen de sponning van het kozijn aanliggen.

(eventueel op de boutkopjes indien er nog een tochtstrip later gemonteerd moet worden. OF:

Leg de mal op de deur met de uitgezette deuraanslag tegen de bovenzijde van de deur. De omlaagdraaiende aanslagen in de sjablonen nu tegen de deur aanleggen. (altijd wel opletten dat de mal in de juiste richting op de deur ligt).

Zet dmv schroeven van 4 mm de sjablonen vast in het kozijn/ op de deur. (schroeven handvast aandraaien.)



Bestelinformatie:

Freesmal compleet bestelnr.	514 1060
Sjabloonblok 160	514 1061
Sjabloonblok 89	514 1001
Sjabloonblok 76	514 1011
Kozijn / deur aanslagblok compleet	514 1002
Kozijn/deur aanslagblok verzonken schroef compl.	514 0003
Dragerprofiel l=2030	510 0001
Opzetstuk l=400 compleet	510 0012
Koppelset	510 0003
Einddoppen met bout set	510 0008
Universele klemaanslag voor deur	510 0015