

# 514 6010

## Freesmal t.b.v. infrezen deurscharnieren 76 (6)



### Freesmal bestaat uit:

- ⇒ 1x Geleider lengte 2030 mm en opzetstuk van 400 mm met 2 x einddop
- ⇒ 4x Freessjabloon 76/6 met elk een aanslagbout voor tochtstrip (freessjablonen zijn voorzien van deuraanslag)
- ⇒ 1x Kozijn/deuraanslag (vlak)

### Specifieke kenmerken:

Freesmal t.b.v. infrezen van scharnieren 76x76 in kozijn en deur met of zonder voorgemonteerde tochtstrip. Mal zonder nastellen te gebruiken voor linkse en rechtse deuren. De deuraanslagen vallen door zwaartekracht vanzelf naar beneden indien de mal op de deur gemonteerd wordt. Er wordt een vaste afstand tussen de deur en de bovenste deurpost gerealiseerd van 2mm. De afstand tussen deur en kozijn is vast 1mm. Mal is toepasbaar in alle soorten kozijnen voor stompe deuren en deuren t/m 2600 mm hoogte.

Mal wordt d.m.v. schroeven op deur of in kozijn vastgezet. Gebruik frees diameter 18mm en sjabloonring 24 mm.

Scharnierreadius 10 mm wordt met deze mal gerealiseerd.

Achterhoutmaten zijn 11/10 (kozijn/deur)

### Handleiding:

Zet eenmalig de aanslag en de sjablonen op de juiste afstanden (schroeven handvast aandraaien bij voorkeur met een bolkop inbussleutel).

Plaats de mal met de kozijnaanslag tegen de bovenste deurpost.

Zorg dat de sjablonen goed tegen de sponning van het kozijn aanliggen.

(eventueel op de boutkopjes indien er nog een tochtstrip later gemonteerd moet worden. OF:

Leg de mal op de deur met de uitgezette deuraanslag tegen de bovenzijde van de deur. De omlaagdraaiende aanslagen in de sjablonen nu tegen de deur aanleggen. (altijd wel opletten dat de mal in de juiste richting op de deur ligt).

Zet dmv schroeven van 4 mm de sjablonen vast in het kozijn/ op de deur. (schroeven handvast aandraaien.)



### Bestelinformatie:

	Freesmal set compleet bestelnr.	514 6010
1	Sjabloonblok 89/6	514 6001
	Sjabloonblok 76/6	514 6011
2	Kozijn / deur aanslagblok compleet	514 1002
	Kozijn/deur aanslagblok verzonken schroef compl.	514 0003
3	Dragerprofiel l=2030	510 0001
4	Opzetstuk l=400	510 0002
5	Koppelset	510 0003
6	Einddoppen met bout set	510 0008