

566 0000

Universele Slot-PC gat mal

Freesmal bestaat uit:

- ⇒ Mal t.b.v. Kruk en PC gat
- ⇒ Universeel sjabloon t.b.v. slot voorplaat/kast

Specifieke kenmerken:

Kruk gat en PC sjabloon gebruiken in combinatie met ring 17 en frees 12 of nu ook 24/18.

U kunt hiermee PC 55,72 en 92 frezen op doornmaat 50,55,60 en 65 mm. Infrezen voorplaten 20,24,25. Infrezen slotkast 18 (max diepte wordt door de frees bepaald).

Infrezen meerpuntsluitingen met T frees. Met diverse ring en freescombinaties. Gleuf in mal is 30 breed dus ring 30 is de meest gebruikte ring voor deze mal. Mal klemmen met 2 standaard lijmklemmen in de zijsjablonen.

Handleiding:

Let op: Zijsjablonen altijd evenwijdig verschuiven.

Doornmaat instellen door verdraaien van hoogte blokken, zodat juiste maat zichtbaar wordt. Kruk gat en PC gat infrezen nadat juiste PC maat in beide sjablonen ingesteld is. Mal vastklemmen met 2 lijmklemmen.

Hart kruk gat aangegeven met kerf. Let op Voorplaat sjabloon kan ook op rechtse koker bevestigd worden. (voor dikke deuren links of rechts) Linkse kerf is juiste maat.

Sjabloon gebruiken met verschillende ring en freescombinaties (extra set lengte aanslagen wordt bijgeleverd). Sjabloon is 30 mm breed. Als ring 30 gebruikt wordt bepaald de freesdiam. de te frezen gleuf. Frees 20 freest gleuf van 20, frees 24 gleuf 24 etc. Indien men ring 24 gebruikt in combinatie met lange frees 12 kan men een gat van $(30 - 24) 6 + 12 = 18$ breed frezen tot een diepte van ca 60 mm.

Er is nu ook een slotkastfrees te koop met een diam van 18 mm (schacht 12) en een lengte van 130 mm.

De lengte van de infrezing kan d.m.v. de lengteaanslagen ingesteld worden. De zijsjablonen kunnen in de breedte verschoven worden.

Bij volledig aanliggen aan de linkerkant is de hartmaat 19 mm tot het midden van de gleuf. Bij een deur van 40 mm dikte moet het sjabloon $(40: 2 - 19) = 1$ mm verschoven worden om in het midden van de deur te frezen.

Normaal wordt de mal gebruikt met het sjabloon vastgeschroefd op 1 zijblok, zodat het losse zijsjabloon goed tegen de deur aangeschoven kan worden.

Als de zijsjablonen tegen de deurzijden aangelegd worden kan het rechtse zijsjabloon bij een dunne deur ook nog gefixeerd worden door 2 bijgeleverde bouten. Het is nu mogelijk om het sjabloon over de deur te schuiven om zo een meerpuntsluiting in te frezen.

De freesmal op de deur klemmen door 2 lijmklemmen in de koker te schuiven en vastdraaien. Let op eerst wel de zijsjablonen tegen de deur aanleggen voor het klemmen.

Bestelinformatie:

Bestelnr. 566 0000 complete mal

Zijsjabloon nu ook geschikt voor ring 24 frees 18

