

514 1015 scharnier 89 Achterhout 6

Freesmal t.b.v. infrezen deurscharnieren



Freesmal bestaat uit:

- ⇒ 1x Geleider lengte 2030 mm en opzetstuk van 400 mm. met 2 x einddop
- ⇒ 4x Freessjabloon 89 met elk een aanslagbout voor tochtstrip (freessjablonen zijn voorzien van deuraanslag)
- ⇒ 1x Kozijn/deuraanslag (vlak)

Specifieke kenmerken:

Freesmal t.b.v. infrezen van scharnieren 89x89 in kozijn en deur met of zonder voorgemonteerde tochtstrip. Mal zonder nastellen te gebruiken voor linkse en rechtse deuren. De deuraanslagen vallen door zwaartekracht vanzelf naar beneden indien de mal op de deur gemonteerd wordt. Er wordt een vaste afstand tussen de deur en de bovenste deurpost gerealiseerd van 2mm. De afstand tussen deur en kozijn is vast 1mm. Mal is toepasbaar in alle soorten kozijnen voor stompe deuren en deuren t/m 2600 mm hoogte.

Mal wordt d.m.v. schroeven op deur of in kozijn vastgezet. Gebruik frees diameter 20mm (radius aan scharnier is 10 mm) en sjabloonring 24 mm

Handleiding:

Zet eenmalig de aanslag en de sjablonen op de juiste afstanden (schroeven handvast aandraaien bij voorkeur met een bolkop inbussleutel).

Plaats de mal met de kozijnaanslag tegen de bovenste deurpost.

Zorg dat de sjablonen goed tegen de sponning van het kozijn aanliggen. (eventueel op de boutkopjes indien er nog een tochtstrip later gemonteerd moet worden. OF:

Leg de mal op de deur met de uitgezette deuraanslag tegen de bovenzijde van de deur. De omlaagdraaiende aanslagen in de sjablonen nu tegen de deur aanleggen. (altijd wel opletten dat de mal in de juiste richting op de deur ligt).

Zet dmv schroeven van 4 mm de sjablonen vast in het kozijn/ op de deur. (schroeven handvast aandraaien.)



Bestelinformatie:

	Freesmal set compleet bestelnr.	514 1015
1	Sjabloonblok 89 -4	514 1016
2	Kozijn / deur aanslagblok compleet	514 1002
	Kozijn/deur aanslagblok verzonken schroef compl.	514 0003
3	Dragerprofiel l=2030	510 0001
4	Opzetstuk l=400 compleet	510 0012
5	Koppelset	510 0003
6	Einddoppen met bout set	510 0008