



514 1030

Freesmal tbv. infrezen renovatiescharnier 102-89

Freesmal bestaat uit:

- ⇒ 1x Geleider lengte 2030 mm en opzetstuk 400 mm. met 3 x einddop
- ⇒ 3x Freessjabloon 102 met elk een aanslagbout voor tochtstrip (freessjablonen zijn voorzien van deuraanslag)
- ⇒ 3x set binnensjablonen met eindaanslagen
- ⇒ 1x Kozijn/deuraanslag

Specifieke kenmerken:

Freesmal t.b.v. infrezen van scharnieren 102 in kozijn en deur /102 in kozijn en 89 in deur met of zonder voorgemonteerde tochtstrip. Mal zonder nastellen te gebruiken voor linkse en rechtse kozijnen /deuren. De deuraanslagen vallen door zwaartekracht vanzelf naar beneden indien de mal op de deur gemonteerd wordt. Er wordt een vaste afstand tussen de deur en de bovenste deurpost gerealiseerd van 2mm. De afstand tussen deur en kozijn is vast 1mm.

Mal is toepasbaar in alle soorten kozijnen voor stompe deuren en deuren t/m 2600 mm hoogte en ook brandwerende sponningen.

Mal wordt d.m.v. schroeven op deur of in kozijn vastgezet.

Gebruik frees diameter 24mm en sjabloonring 30 mm.

Handleiding:

Zet de aanslag en de sjablonen op de juiste afstanden (schroeven handvast aandraaien bij voorkeur met een Tx 25 sleutel. Binnensjablonen zijn doorgeboord). Schuif de binnensjablonen op hun plek (tegen aanslag in hoofdsjabloon of volledig buiten de contour van het hoofdsjabloon (minimale sjabloonafstand te bereiken door aanslagen (4) te verwijderen en de binnensjabloon helft uit hoofdsjabloon te schuiven (foto 2) nu ander hoofdsjabloon aanschuiven (scharnierafstand ca 34cm).

Plaats nu de mal met de kozijnaanslag (6) tegen de bovenste deurpost.

Zorg dat de sjablonen goed tegen de sponning van het kozijn aanliggen.

(eventueel op de boutkopjes indien er nog een tochtstrip later gemonteerd moet worden. OF:

Leg de mal op de deur met de uitgezette deuraanslag tegen de bovenzijde van de deur. De omlaagdraaiende aanslagen (3) in de sjablonen nu tegen de deur aanleggen. (altijd wel opletten dat de mal in de juiste richting op de deur ligt).

Zet dmv schroeven van 4 mm de sjablonen vast in het kozijn/ op de deur. (schroeven handvast aandraaien). Er kan nu gefreesd worden.

Let op: in kozijn met uitgeschoven binnensjabloon en op deur met ingeschoven binnensjabloon.

Frees 20 en sjabloonring 30

Verlengstuk (5) kan na verwijderen bovenste zwarte dop in profiel gestoken worden en vastgezet d.m.v. schroef (Tx 25)

Bestelinformatie:

	Freesmal set compleet bestelnr.	514 1030
1	Sjabloonblok 102	514 1007
6	Kozijn / deur aanslagblok compleet	514 1002
2	Binnensjabloonset compleet	514 1031
7	Dragerprofiel l=2030	510 0001

