



516 0050

Freesmal scharnier 76x76 Basic

Eigenschappen:

- ⇒ 1x eindsjabloon links met Kozijn/deuraanslag (1)
- ⇒ 1x eindsjabloon rechts met kozijn/deuraanslag
- ⇒ 3x middensjabloon
- ⇒ 5 x boutje als compensatie indien tochtstrip later gemonteerd gaat worden

Montageschroeven tbv montage sjablonen op lat 4x30 mm evenals benodigde lat min. 15 x 40 mm niet bijgeleverd.

Specifieke kenmerken:

Freesmal t.b.v. infrezen van scharnieren 76x76 in kozijn en deur met of zonder voorgemonteerde tochtstrip. Mal zonder nastellen te gebruiken voor linkse en rechtse deuren. De deuraanslag wordt gerealiseerd door de zijkant van de verbindingslat waar de sjablonen op gemonteerd worden. Er wordt een vaste afstand tussen de deur en de bovenste deurpost gerealiseerd van 2mm. De afstand tussen deur en kozijn is vast 1mm. Mal is toepasbaar in alle soorten kozijnen voor stompe deuren en deuren t/m 2600 mm hoogte, en ook voor brandwerende sponningen. Mal wordt d.m.v. schroeven op deur of in kozijn vastgezet.

Gebruik frees diameter 20mm (radius aan scharnier is 10 mm) en sjabloonring 30 mm

Handleiding:

Monteer de sjablonen op de juiste afstanden op een lat. (schroeven handvast aandraaien). Indien U gelijke afstanden wenst tussen 1e en 2e sjabloon, maak dan gebruik van een pas gemaakt afstandsplatje. Plaats de mal met de kozijnaanslag tegen de bovenste deurpost. Zorg dat de sjablonen goed tegen de sponning van het kozijn aanliggen. (eventueel op de boutkopjes indien er nog een tochtstrip later gemonteerd moet worden. OF:
Leg de mal op de deur tegen de dragerlat van de mal en de uitgezette deuraanslag aan de bovenzijde van de mal. (altijd wel opletten dat de mal in de juiste richting op de deur ligt).
Zet dmv schroeven van 4 mm de sjablonen vast in het kozijn/ op de deur. (schroeven handvast aandraaien.)

Bestel informatie:

Freesmal set compleet bestelnr.

516 0050

