

566 2000

Universele Slotkastenmal t.b.v. Meerpuntsluitingen

Freesmal bestaat uit:

- ⇒ Universeel profiel lengte 2m met eindaanslag
- ⇒ 2x Kort slotkastsjabloon t.b.v. bijzetsloten met aanslagproppen
- ⇒ Lang (midden) slotkastsjabloon tbv hoofdslot met aanslagprop

Specifieke kenmerken:

Mal te gebruiken voor infrezen van alle soorten meerpuntsluitingen in deuren. Sjablonen zijn op profiel in zijdelingse richting en in lengterichting te verschuiven.

Gleuf in mal is 30 mm breed dus ring 30 in combinatie met de slotkastsfrees van 18 x130 mm is de ideale combinatie voor deze mal.

Er kan ook gekozen lange frees van 12 mm in combinatie met ring 24 zal dan ook een gleuf van 18 mm maken. (12 + 30-24mm= 18 mm)

Echter ook andere ring en freescombinaties zijn mogelijk afhankelijk van de beschikbaarheid en de te maken gleufbreedte.

Met de alternatieve combinaties kunt u maximaal tot een diepte van ca. 60 mm frezen. De mal (profiel) klemmen met standaard lijmklemmen op de deur.

Overige benodigheden:

Freesmachine met ring bijv.30 en frees. tbv kruk-PC gat uitbreiding ring 17 frees 12 of 24/18

Min. 2 universele lijmklemmen,
Schroevendraaier torx T25

Handleiding:

Nadat de gleuf voor de meerpuntsluiting is gefreesd kan de mal op de deur gelegd worden met de sjablonen over de gleuf en de eindaanslag tegen de onderzijde van de deur. Klem nu de mal op de deur met normale lijmklemmen.

Verschuif nu de sjablonen op de rail en zet deze op de juiste afstanden. Stel de hartlijn van de sjablonen in. (kleinste maat bij volledig aanschuiven is 19 mm. Gelijk met profiel is dit 20 mm. Volledig uitgeschoven is dit ca 25 mm)

Stel nu de lengte van de te frezen kamers in door de plaatjes op de slotkastsjablonen te verschuiven en met een T25 sleutel weer vast te zetten. Bevestig nu eventueel Pc en kruk-gatsjabloon aan midden sjabloon en eventueel beschikbare afzuigset op de juiste positie op de rail. Sluit afzuigslang aan. Frees nu kruk en pc gat (met ring /frees 17/12 of 24/18)

De kamers kunnen nu op de juiste diepte (of de maximaal haalbare diepte) gefreesd worden.

Bestelinformatie:

Bestelnr.	566 2000 complete mal
	566 0010 middensjabloon
	566 0020 kort sjabloon
	510 0001 basisprofiel
	511 0021 beitel 18x130 (d12)
Mal uit te breiden met	566 2050 Afzuigset tbv kruk-pc-gat
	566 2060 Kruk-Pc gatsjabloon PC 72
	566 2062 Kruk-Pc gatsjabloon PC 92

